



1.
メインカードを「カチッ」と手応えがあるまで、しっかり挿入し、引き抜いてください。



2.
レバーハンドルを扉の吊り元側に倒し、解錠してください。

 解錠できない場合は、メインカードが認証しているか確認してください。



注意

操作が終わったら次の点を必ずご確認ください。

1. カードキーを本体より、きちんと抜いていることを確認してください。
2. レバーハンドルに無理な荷重をかけないでください。
内部部品が破損するなど、故障の原因になります。

安全は、あなたの確認から



カード認証後は
抜き忘れに注意

Do not forget to pull a card.



カードキーは
大切に保管

Keep your card key carefully.



レバーハンドルに無理な
荷重をかけない

Do not apply power resisting a lever handle.