

III シャーロックⅢマスター

紙

サブ(内蔵)カードの交換方法

シャーロック株式会社
Sherlock Corporation
〒103-0027 東京都中央区日本橋3-2-9 三晶ビル3階

- お客様へお願い
- ①カードキー納品時の梱包袋の裏面に記載されております取扱上のご注意と、梱包の取扱い説明書をよくお読みの上、ご使用下さい。
 - ②カードキー操作は、差込口よりカチッと音がするまで確実に押して下さい。
 - ③お出かけの際は、カードで施錠後ハンドル操作で扉が開かないことを必ず確認して下さい。
 - ④サブカードは防犯上追加コピーの発行は致しません。
 - ⑤カードは、曲げたり折ったりしないで下さい。(カードの変形で機能しないことがあります。)
 - ⑥お客さまにお渡ししたカード以外は、使用しないで下さい。
 - ⑦カード差込口より異物を入れないで下さい。
 - ⑧潤滑油等の油類を塗らないで下さい。

シャーロックⅡマスターの交換方法は裏面になります

◆シャーロックⅢマスターの特長

シャーロックⅢマスターをご愛用いただき、ありがとうございます。
シャーロックⅢマスターは、新しいカードキーをご購入いただき、対となる内蔵用サブカードを交換するだけで新しい鍵に生まれ変わる画期的なシステム(特許取得済)を使用しております。メインカードを紛失した場合など、居住者の方の意志で新しい鍵に切り替えることができ、常に安全・安心が確保できます。
サブカード交換の際は、当説明書をよくお読みいただき、正しい手順で交換いただきますようお願いいたします。
万一、当説明書通りに行ってもサブカードの交換ができない場合やご不明な点がございましたら正規販売店もしくは下記までお問い合わせ下さい。

0120-77-4869

Eco Security™
想うを、かたちに。

ご用意して頂くもの

プレミアムカード	プレミアム/ICカード	ラウンドカード ソフト	スクエアカード
----------	-------------	-------------	---------

内蔵用サブカードのピンを引けるために使用します。

メインカードは4タイプのいずれかとなります。

ツールカード	内蔵用サブカード
--------	----------

※スクエアカードの場合は必要ありません。

内蔵用サブカードの裏面には、ツールカードで引っかけて抜き出す為の突起(ピン)があります。

お客様でご用意頂くもの

10円玉等のコインを1枚ご用意ください。

原則として、日本国発行通貨(1円玉・5円玉・10円玉・50円玉・100円玉・500円玉)をご使用下さい。

⚠ 注意 ICカードは精密部品を使用いたしておりますので、取扱いにつきましては十分にご注意下さい。

1 メインカードを入れます。

「カチッ」と手応えがあるまで、カードをしっかりと挿入して下さい。

ジャストイン機能付

⚠ 施錠できる状態に注意して下さい。

⚠ 認証した後はメインカードを抜いて下さい。

2 レバーハンドルを下げます。

レバーハンドルを下まで下げた状態でコイン等で本体中央部にあるコインプラグを左に100度(右記図参照)まで回して下さい。

⚠ 注意 レバーハンドルがしっかり下がっていない状態だと、コインプラグは動きません。

3 蓋を開けます。



コインプラグを100度(右記図参照)まで回した状態のまま上部にある蓋を上へ持ち上げて下さい。

⚠ 注意 コインプラグが下記位置まで回っていることを確認して下さい。


⚠ 注意 カードが抜いてあるか確認して下さい。

4 ツールカードもしくはスクエアカードを使用し、内蔵されているサブカードを引き出します。



本体内部にシャーロックカードキーのコードユニットがあります。コードユニットを少し持ち上げ、内蔵されているサブカードのピン部分に付属品のツールカードを引っかけて、サブカードを引き抜いて下さい。


5 新しいサブカードをセットします。



サブカードはこちら側を表にして最後までしっかりと挿入して下さい。

⚠ 注意 内蔵用サブカードは構造上小さくできています。手で挿入したのち、手応えがあるまで(深く)挿入して下さい。※カチッと音がします。

6 開いている蓋を閉めます。



内蔵サブカード挿入後、コインプラグを100度(右記図参照)まで回した状態のまま上部の蓋をもとにもどして下さい。

⚠ 注意 コインプラグが正しい位置まで回っていない状態では蓋は最後まで閉まりません。

7 サブカードと対のメインカードを入れます。



蓋を閉じた後に交換したサブカードと対のメインカードを本体挿入口に差し、認証するか確認して下さい。

⚠ 注意 サブカードと対になっていない他のメインカードを挿入してもカード交換は完了しません。なお、サブカードが正しく入っていないと動きませんのでご注意ください。

認証外交換防止機能付

8 レバーハンドルを下げます。



レバーハンドルを下げ本体中央部のコインプラグを元の位置にもどします。

⚠ 注意 コインプラグは必ず縦にして下さい。斜めのままだとフタが開きっぱなしになります。