

# Sherlock MAILBOX サブカード交換方法

ご用意していただくもの

メインカード(現在使用中のもの、新規注文分のみ)

内蔵用サブカードを取り出すために使用します。

ラウンドカード スクエアカード プレミアムカード プレミアム/ICカード

メインカードは4タイプのいずれかとなります。

内蔵用サブカード

IN こちらの面を手前にして挿入。  
裏面  
ピン

内蔵用サブカードの裏面には引っ掛けて抜き出す為の突起(ピン)があります。

1

メインカードを入れます。

「カチッ」と手応えがあるまで、現在使用中のカードをしっかりと挿入して下さい。

**注意**  
⚠️ が完全に見えなくなるまで挿入して下さい。⚠️ が見える場合はカードが認証していないことになります。

2

メールボックスの扉を開けます。

メインカードを挿入すると、自動的に扉が開きます。

**注意**  
⚠️ レバーハンドルが下がっていない状態だとコインプラグは動きません。

3

メインカードを抜きます。

内蔵サブカード交換作業に入る前に、必ずメインカードを抜いてください。

**注意**  
⚠️ メインカードを抜かないままの状態では、内蔵サブカードの交換はできません。

4

内蔵されたサブカードを引出します。

内蔵されているサブカードのピン部分にメインカードの上部の穴を引っかけながら引き出します。(合皮ケース付きメインカードの場合はツールカードを使用します。)

**注意**  
⚠️ 内蔵用サブカードは構造上小さくできています。手で挿入したのち、手応えがあるまで付属のツールカードで最後(深く)まで挿入して下さい。  
※カチッと音がします。

5

新しいサブカードをセットします。

サブカードはこちら側を表にして最後までしっかりと挿入して下さい。

**注意**  
⚠️ 内蔵用サブカードは構造上小さくできています。手で挿入したのち、手応えがあるまで最後(深く)まで挿入して下さい。  
※カチッと音がします。

6

新しいメインカードを入れ、動作確認を行います。

交換したサブカードと対のメインカードを挿入口に入れ、ラッチが左右に動くことを確認してください。

**注意**  
⚠️ サブカードが正しく入っていないと動きませんのでご注意ください。

**注意**  
⚠️ 内蔵サブカードを入れていない状態、もしくは正しくセットされていない状態で、絶対に扉を閉めないでください。通常の開錠ができなくなります。  
万一の場合は、特殊工具での開閉となります。