

Sherlock III MASTERサブカード交換方法

ご用意していただくもの

メインカード(現在使用中のもの、新規注文分の両方)

内蔵用サブカードを取り出すために使用します。

ラウンドカード スクエアカード IC・アナログ融合カード

メインカードは3タイプのいずれかとなります。

ツールカード

※スクエアカードの場合は必要ありません。

内蔵用サブカード

内蔵用サブカードの裏面にはツールカードで引っ掛けて抜き出す為の突起(ピン)があります。

お客様でご用意していただくもの

10円玉等のコインを1枚ご用意ください。

1

メインカード挿入口

メインカードを入れます。
「カチッ」と手応えがあるまで、現在使用中のカードをしっかりと挿入して下さい。

注意
施解錠できる状態にして下さい。認証した後はメインカードを抜いて下さい。

2

レバーハンドル

レバーハンドルを下げます。
レバーハンドルを下まで下げた状態で、コイン等で本体中央部にあるコインプラグを左に100度回して下さい。

注意
レバーハンドルが下がっていない状態だとコインプラグは動きません。

3

蓋を開けます。
コインプラグを100度回した状態のまま上部にある蓋を上へ持ち上げて下さい。

注意
コインプラグが右記位置まで回っていることを確認してください。メインカードを抜いてください。

4

ツールカードを使用し、内蔵されているサブカードを引き出します。
本体内部にシャロックカードキーのコードユニットがあります。コードユニットを少し持ち上げ、内蔵されているサブカードのピン部分に付属品のツールカードを引っ掛け、サブカードを引き抜いて下さい。

5

新しいサブカードをセットします。
サブカードはこちら側を表にして最後までしっかり挿入して下さい。

注意
内蔵用サブカードは構造上小さくできています。手で挿入したのち、手応えがあるまで付属のツールカードで最後(深く)まで挿入して下さい。※カチッと音がします。

6

空いている蓋を閉めます。
内蔵サブカード挿入後、コインプラグを100度まで回した状態のまま上部の本体上部の蓋をもとにもどして下さい。

注意
コインプラグが正しい位置まで回っていない状態では蓋は閉まりません。

7

サブカードと対のメインカードを入れます。
蓋を閉じた後に交換したサブカードと対のメインカードを本体挿入口に差し、認証するか確認して下さい。

注意
サブカードと対になっていない他のメインカードを挿入してもカード交換は完了しません。なお、サブカードが正しく入っていないと動きませんのでご注意ください。

認証外交換防止機能付

8

レバーハンドル

レバーハンドルを下げます。
レバーハンドルを下げ本体中央部のコインプラグを元の位置にもどします。

注意
コインプラグは必ず縦にして下さい。斜めのままだと蓋が開きっぱなしになります。