




1.
メインカードを「カチッ」と手応えがあるまで、しっかり挿入し、引き抜いてください。



2.
レバーハンドルを下げ施解錠してください。

 施解錠できない場合は、メインカードが認証しているか確認してください。



注意

操作が終わったら次の点を必ずご確認ください。

1. カードキーを本体より、きちんと抜いていることを確認して下さい。
2. 施解錠の確認はレバーハンドルにて、必ず行って下さい。

安全は、あなたの確認から



カード認証後は
抜き忘れに注意

Do not forget to pull a card.



戸締まりはレバーハンドルで
確認

Make certain it is in the LOCK position.



カードキーは
大切に保管

Keep your card key carefully.